

Veber®

Торговая марка: Veber

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Бинокль

НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

Veber NVB 036 RF PRO

цифровой

Бинокль

НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

Veber NVB 036 PRO

цифровой

veber.ru



Руководство пользователя

Благодарим Вас за выбор товара торговой марки **Veber**.

В руководстве пользователя приводится краткое описание устройства, функций и работы с цифровым биноклем ночного видения, а также сопутствующих этому мер предосторожности. Для того, чтобы обеспечить безопасность пользователя, эффективность применения и технического обслуживания устройства, перед использованием необходимо внимательно ознакомиться с приведенными здесь инструкциями и строго их придерживаться.

! *Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию, комплектацию и технические параметры изделия изменения, не ухудшающие его потребительских свойств, без внесения изменений в настоящее руководство.*

! *Это руководство пользователя является только кратким справочником по применению цифрового бинокля и правильному обращению с ним. Подробное описание работы устройства в различных режимах приводится на сайте **veber.ru**. В случае возникновения разночтений в материалах здесь и на сайте, используйте информацию с сайта, как приоритетную, т.к. она регулярно обновляется.*

Меры предосторожности

- Этот бинокль **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМИ**. Ни при каких обстоятельствах включенный или выключенный бинокль не должен быть направлен прямо на источник сильного излучения (солнце, лазер, электросварку и т.д.).
- В лазерном дальномере бинокля в качестве источника света применен лазер класса 1 с длиной волны 905нм, который считается безопасным для наблюдения незащищенным глазом, однако при использовании дальномера не направляйте луч вблизи на людей.
- Не смотрите прямо на ИК-излучатель вблизи, чтобы не нанести вреда зрению. Не направляйте излучатель на близко расположенные легко воспламеняемые предметы. Инфракрасный излучатель потребляет много энергии, когда он включен. Пожалуйста, выключите инфракрасную подсветку, если в ней нет необходимости.
- Цифровой бинокль ночного видения является высокоточным и чувствительным к статическому электричеству устройством, поэтому использование, хранение, процесс транспортировки должны выполняться с надлежащими предосторожностями, грубое обращение (такое как падения, удары, сильная вибрация и т.п.) может привести к деформации деталей конструкции и выходу устройства из строя.
- Запрещается самостоятельно разбирать бинокль, в случае неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, вынимайте батареи питания и храните их отдельно.
- Старайтесь избегать воздействия дождя, тумана, пыли, не храните в местах, где возможно наличие паров агрессивных жидкостей или газов.
- Избегайте поверхностной конденсации, вызванной изменением влажности, и удаляйте ее сразу после обнаружения.

Применение в условиях, выходящих за рамки, упомянутые в данном руководстве, может стать причиной повреждения бинокля.

Прежде, чем в первый раз использовать бинокль, распакуйте его и проверьте, все ли принадлежности присутствуют в комплекте.

Общее описание изделия

Бинокль цифровой **Veber NVB 036 PRO/ NVB 036RF PRO** - многофункциональное цифровое устройство для использования как в дневных, так и ночных условиях. Его можно применять в дневное время как обычный бинокль и в сумерках или ночью для наблюдения за объектами, благодаря высокочувствительному широкоформатному CMOS-сенсору, который передает изображение на два OLED HD-дисплея. А ИК-осветитель, работающий на длине волны 850/940 нм, поможет вести наблюдение в условиях полной темноты.

Прибор отличается длительным временем работы от сменных батарей, может использовать внешнее питание $\approx 5\text{В}$ и эксплуатироваться в широком температурном диапазоне и неблагоприятных погодных условиях.

Устройство записывает видео QHD с высокой детализацией и четким изображением, и делает фотосъемку с разрешением 16,12 Мп.

Встроенный лазерный дальномер (модель с индексом RF) обеспечивает точное измерение расстояния при удалении объекта до 1200 м.


Если вы интересуетесь природой, занимаетесь охотой, наблюдением за небом, птицами и дикими животными, охраной недвижимости, этот бинокль станет вашим идеальным спутником 24/7.

Veber®



Устройство бинокля

- 1.ИК-излучатель
- 2.Кольцо фокусировки объектива
- 3.Лазерный дальномер*
- 4.Откидная крышка объектива
- 5.Кнопка замера расстояния/
регулировки яркости дисплея
- 6.Кнопка фотосъемки/видеозаписи
- 7.Кнопка питания/регулировки
ИК-излучателя
- 8.Кольцо диоптрийной коррекции
левого окуляра
- 9.Индикатор включения питания
- 10.Линзы окуляров
- 11.Кольцо диоптрийной коррекции
правого окуляра
- 12.Крышка блока разъемов
- 13.Разъем USB-C
- 14.Слот карты памяти micro-SD
- 15.Разъем HDMI
- 16.Крышка батарейного отсека
- 17.Крепление 1/4" на трипод
- М.Поворотно-нажимная кнопка М/
изменения кратности увеличения



* только для модели с индексом RF

Установка прибора на штатив

Найдите точку крепление для штатива (17) на нижней части бинокля. Она имеет стандартный размер резьбы $\frac{1}{4}$ дюйма и совместима с большинством имеющихся в продаже штативов.

Установка на штатив настоятельно рекомендуется при длительных наблюдениях и в ситуациях, когда требуется «твердая рука», например, при съемке птиц или животных или при наблюдении за небом.

Установка аккумулятора / выбор источника питания

Существует несколько различных способов подачи питания на устройство: при использовании четырех непerezаряжаемых литиевых батарей CR123A или четырех перезаряжаемых батарей CR123R, или от внешнего источника.

Чтобы установить аккумуляторы, слегка нажмите на значок большого пальца на крышке батарейного отсека (16), находящегося в нижней части прибора, и одновременно сдвиньте ее в соответствии с направлением красной стрелки. Поместите в отсек четыре батареи CR123A или CR123R, соблюдая полярность. Установите на место крышку отсека, осторожно сдвинув ее до щелчка.

Аккумуляторные батареи CR123R обычно имеют гораздо меньшую емкость, чем непerezаряжаемые батареи CR123A, поэтому при их использовании время непрерывной работы будет значительно сокращено, особенно при активации таких функций, как ИК-подсветка, запись видео и Wi-Fi.

Лучший вариант питания прибора - от внешнего источника 5 В / 2 А, как например пауэрбанк. Такой способ обеспечит максимально длительное время работы. Внешние источники питания могут быть подключены через разъем USB-C (13).

Включение и выключение бинокля

Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 3 сек, после чего отпустите и дождитесь включения бинокля. Загорается зеленый индикатор питания.

На дисплее появляется надпись:



Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не исчезнет индикатор выполнения.

Настройка изображения

Откиньте обе защитные крышки объектива (4). После включения устройства вы увидите изображение через два окуляра (10). Вращением колец диоптрийной коррекции (8) и (11) по отдельности для каждого глаза добейтесь четкого изображения. Затем, сдвигая окуляры либо в сторону друг от друга, либо в сторону друг друга, отрегулируйте расстояние между ними в соответствии с расстоянием между вашими зрачками.




Если значки и слова на дисплее четкие, а изображение не раздваивается, то вы завершили фокусировку окуляров. Теперь наведите бинокль на цель и кольцами фокусировки (2) добейтесь ее резкого изображения.

При наблюдении цели на другом удалении потребуются коррекция фокусировки.

Поворотом кнопки (М) выберите нужный масштаб изображения. Во время обычного наблюдения вращение кнопки по часовой стрелке увеличит изображение, а вращение против часовой стрелки уменьшит изображение.

При наблюдении цели на другом удалении потребуются коррекция фокусировки.

Поворотом кнопки (М) выберите нужный масштаб изображения. Во время обычного наблюдения вращение кнопки по часовой стрелке увеличит изображение, а вращение против часовой стрелки уменьшит изображение.



veber.ru

Вид индикации дисплея



- 1.Видеозапись в процессе, таймер запущен
- 2.Указатель, что произведена фотосъемка в процессе видеозаписи
- 3.Выбор цвета изображения на дисплее
- 4.Установлен режим ночного видения ультра, первый уровень
- 5.Уровень яркости дисплея
- 6.Включен режим видеозаписи
- 7.Режим ночного видения ультра включен
- 8.Степень увеличения изображения
- 9.Текущие дата и время
- 10.Горизонтальный угол
- 11.Стабилизатор включен
- 12.ИК-подсветка работает, наибольшая мощность
- 13.Показатель уровня зарядки аккумулятора
- 14.Лазерный дальномер: прицельная метка и показатель удаленности объекта *
- 15.Вертикальный угол (возвышения/падения)
- 16.Азимутальный угол в диапазоне 0-360° и направление по сторонам света

* только для модели с индексом RF

Меню

Нажмите и удерживайте кнопку (М) в течение 2 секунд, чтобы войти в главное меню. Поверните кнопку (М) для перехода к любой нужной функции меню в главном меню. Коротко нажмите на кнопку (М), чтобы войти, а затем активировать функцию меню. Нажмите и удерживайте кнопку (М) в течение 2 секунд, чтобы войти в предыдущее меню или выйти из главного меню.

Режим ночного видения ультра/регулировка яркости дисплея/регулировка цвета изображения

Если вы хотите, чтобы ИК-подсветка не включалась в темное время суток, вы можете использовать **режим ночного видения ультра**. Кратковременно нажмите кнопку (М), чтобы войти в меню , затем сразу же поверните кнопку (М), чтобы выбрать уровень ночного видения ультра 1/2/3. Функция ночного видения ультра включится автоматически. При включении этой функции изображение будет ярче на коротких расстояниях (примерно 25 м и ближе).

Советы по использованию режима ночного видения ультра:

В темное время суток, чтобы получить максимальный эффект, включите ночное видение ультра на максимальный уровень 3, а яркость дисплея - на уровень 5 или 6, Режим ночного видения ультра не должен включаться при дневном свете. Если вы включите ИК-подсветку, режим ночного видения ультра будет автоматически отключен. Функция ночного видения ультра должна активироваться вручную при каждом включении бинокля.

Дважды кратко нажмите кнопку (М), чтобы войти в **меню яркости дисплея** . Поворотом кнопки (М) можно выбрать уровень яркости дисплея от 1 до 6. Чем выше уровень, тем ярче изображение на дисплее.

Кратко нажмите на кнопку (М) три раза, чтобы войти в **меню цвета** . Поверните кнопку (М), чтобы выбрать один из 6 вариантов цвета изображения: Дневной цвет/Полноцветный при слабом освещении/Черно-белый/ Зеленый/ Белый фосфор/ Янтарный.

Ночной режим, ИК-подсветка

Нажмите кнопку питания (7) один раз, чтобы активировать режим ночного видения. Значок работы ИК-излучателя будет отображаться в нижнем левом углу дисплея . Нажмите кнопку снова, чтобы перейти на более высокую мощность ИК-излучателя. После перехода на третий уровень новое нажатие кнопки приведет к отключению ИК-подсветки. Линзу ИК-излучателя (1) можно вращать, чтобы отрегулировать фокусировку инфракрасного луча. При узком ИК-луче вы увидите меньшую область, но на большей дальности, а при широком ИК-луче вы увидите большую область, но на меньшем расстоянии.


Запись видео

Каждый раз, когда устройство включается, по умолчанию устанавливается режим записи видео.

Нажмите и удерживайте кнопку фотосъемки/видеозаписи (6) в течение 2 секунд, чтобы активировать запись видео. Нажмите и удерживайте ту же кнопку в течение 2 секунд, чтобы остановить видеозапись. Для видеозаписи существует четыре варианта разрешения, которые можно выбрать в главном меню.

*По умолчанию установлено разрешение записи видео QHD2560 * 1440 @ P30.*

Нажмите кнопку (M) на 2 секунды, чтобы войти в главное меню, прокрутите вниз до пункта Настройки, затем выберите пункт Разрешение. Выберите нужное разрешение записи видео из открывшегося списка.



Советы по записи видео:

- 1. Во время видеосъемки обращайтесь внимание на фокусировку. Держите одну руку рядом с кольцом фокусировки (2) и вы сможете быстро настроить фокус при необходимости.*
- 2. Если вы снимаете движущиеся объекты, мы настоятельно рекомендуем использовать качественный штатив, чтобы дрожание рук не повлияло на качество записи.*


Поворот кнопки (M) увеличивает изображение в цифровом виде от 6 до 36 раз. Во время видеозаписи вы можете сделать неподвижное изображение (фотосъемку), кратко нажав кнопку (6). В левом верхнем углу появится зеленый значок фотокамеры, означающий, что снимок сделан.

Фотосъемка

Для проведения фотосъемки нажмите кнопку (M) на 2 секунды, чтобы войти в экранное меню. Выберите режим видеозаписи/фотосъемки, а затем выберите режим фото. Нажмите кнопку фотосъемки / видеозаписи (6), чтобы сделать снимок (перед съемкой изображения будет обратный отсчет времени).

Таймер обратного отсчета имеет 4 варианта: Мгновенно/Задержка 3 секунды/Задержка 5 секунд/Задержка 10 секунд.

Для выбора опции таймера нажмите кнопку (M) на 2 секунды, чтобы войти в главное меню, прокрутите вниз до пункта Настройки, затем выберите функцию Таймер фото и задайте нужную опцию обратного отсчета времени.



Включение WiFi

В экранном меню выберите пункт Wi-Fi, а затем выберите Вкл.

1. На мобильный телефон загрузите и установите с сайта veber.com приложение [roadcam](#). Затем отключите Wi-Fi на мобильном телефоне.
2. Нажмите и удерживайте кнопку (M) в течение 2 секунд, чтобы войти в главное меню, выбрать функцию Wi-Fi и активировать ее. На дисплее вы сможете увидеть следующее:

Wi-Fi модуль: **M9-9803cf2185ac** (M9 - наименование, 9803cf2185ac - серийный номер Wi-Fi- модуля (каждое устройство имеет уникальный серийный номер)).

Пароль соединения Wi-Fi: **12345678** (заводской, по умолчанию). После подключения устройства и мобильного телефона пользователь может изменить пароль с помощью приложения на своем мобильном телефоне.



Когда смартфон подключен к Wi-Fi-модулю прибора, изображение поля зрения появляется в окне приложения. Вы также можете средствами приложения сохранять в памяти смартфона фото- и видеоизображения и просматривать их.


Советы по соединению Wi-Fi:

1. Если соединение между приложением и устройством не удалось, выключите и перезапустите устройство, чтобы подключиться снова.
2. Устройство должно находиться в пределах 10 м от мобильного телефона, хорошее соединение легче устанавливается на открытом пространстве. В противном случае сигнал может оказаться слабым, а Wi-Fi-соединение ненадежным.

Функция лазерного дальномера (только для модели с индексом RF)


Откройте крышку лазерного дальномера.

В экранном меню выберите пункт «Дальномер», войдите в режим измерения дальности, затем выберите Вкл. (Вручную) или Вкл. (Авто), и нажмите кнопку (M) для подтверждения. В ручном режиме кратко нажмите кнопку (5), бинокль должен быть наведен на объект, находящийся на расстоянии не менее 10 м при помощи прицельной метки []. Нажмите кнопку (5) снова и данные о расстоянии отобразятся в центре экрана. Чтобы сканировать расстояние непрерывно, удерживайте кнопку (5) в течение 2 секунд, или выберите в меню автоматический режим. Чтобы отменить непрерывное автоматическое сканирование, нажмите кнопку (5) на 2 сек.



Примечание:


- 1. При использовании функции лазерного дальномера в ночное время вы можете иногда видеть небольшую мигающую полосу на дисплее. Это нормально, это свет, излучаемый лазерным дальномером.*
- 2. При наведении на цель на малых и больших расстояниях видимая полоска света, излучаемая лазерным дальномером, может находиться в разных областях на экране, это нормально.*
- 3. Во время дождя, тумана или при определении расстояния в лесу внешние условия могут повлиять на работу лазерного дальномера. Более светлые и крупные цели легче обнаружить.*
- 4. После перезапуска прибора режим дальномера по умолчанию - Вкл. (Авто)*



Функция электронного компаса

Нажмите и удерживайте кнопку (M) в течение 2 секунд, чтобы войти в главное меню. Прокрутите вниз и выберите функцию электронного компаса, затем выберите Вкл. и коротко нажмите на кнопку (M), чтобы активировать эту функцию. Нажмите и удерживайте кнопку (M) в течение 2 секунд, чтобы выйти из главного меню, и на дисплее появится интерфейс калибровки компаса.

Следуйте экранным инструкциям по проведению калибровки. После калибровки электронный компас будет показывать горизонтальный угол, вертикальный угол (возвышения/падения) и угол азимута 360° . Во время использования компаса может возникнуть необходимость повторной калибровки. На дисплее снова появится интерфейс калибровки, следуйте инструкциям.




Видеовыход (подключение к монитору)

Через выходной порт HDMI (15) на устройстве вы можете подключить бинокль к внешнему дисплею с помощью входящего в комплект кабеля HDMI. Внешний дисплей должен иметь входной порт HDMI. На внешнем дисплее установите соответствующий режим приема сигнала. После подключения на внешний дисплей будет выводиться изображение поля зрения бинокля.

Картинка в картинке


Нажмите и удерживайте кнопку (M) в течение 2 секунд, чтобы войти в главное меню, выберите функцию «Картинка в картинке».

Существует три варианта расположения изображения в картинке на дисплее: Внизу слева/Внизу посередине/Внизу справа. При включении функции «картинка в картинке» захватывается центральная часть экрана, и эта часть изображения будет слегка увеличена и показана в нижней части экрана в выбранном вами месте.




Как просмотреть фотографии и видео на micro-SD-карте

Нажмите и удерживайте кнопку (M) в течение 2 секунд, чтобы войти в главное меню, затем прокрутите вниз и выберите функцию Воспроизведение. Выберите фото или видео для просмотра. Нажмите кнопку (M), чтобы воспроизвести видео, нажмите её еще раз, чтобы остановить воспроизведение. Нажмите и удерживайте кнопку (M) в течение 2 секунд, чтобы выйти из интерфейса воспроизведения. Вы также можете удалить воспроизводимые файлы, нажав кнопку Фотосъемки/Видеозаписи (6) в режиме воспроизведения, а затем следуя подсказкам на экране с помощью кнопки (M), чтобы удалить файлы.



Режим электронного стабилизатора изображения

В экранном меню выберите «Настройки» → EIS → Вкл. В режиме EIS изменение увеличения будет отключено. Значок стабилизатора отображается в нижнем левом углу экрана. Когда просматриваемое изображение стабильно, значок станет серым. Когда просматриваемое изображение находится в процессе стабилизации, значок будет зеленым. Чтобы выйти из режима EIS, войдите в меню и выберите Выкл.




Сброс настроек

В экранном меню выберите «Настройки» → Factory reset. Выберите ОК.

Форматирование micro-SD-карты

если формат вставленной карты не поддерживается, возможно, для правильной работы ее необходимо переформатировать. Выберите Настройки → Format Card → Are You Sure? (Форматировать карту)





Примечание:

Содержимое памяти карты micro-SD будет удалено после форматирования. Любую карту micro-SD объемом более 32 Гб, если она отформатирована в формате exFAT, необходимо переформатировать в формат FAT32, который принимает ваше устройство.

Настройка автоматического режима ожидания/ автоматического отключения питания/подсветки индикатора

Нажмите и удерживайте кнопку (M) в течение 2 секунд, чтобы войти в главное меню. Прокрутите вниз до пункта Настройки, затем выберите один из пунктов: Автоматический режим ожидания, Автоматического выключения питания или Подсветка индикатора.

- Функция **Автоматического режима ожидания** выключит дисплей через предварительно выбранное вами время (5, 10 или 15 минут) – для сохранения ресурса батареи.
- Функция **Автоматического выключения питания** полностью выключит питание прибора через предварительно выбранное вами время (15, 30 или 60 минут).
- Функция **Подсветки индикатора** позволяет отключить зеленый индикатор питания, для избежание бликов на дисплее или для соблюдения скрытности в ночное время.



Изменение даты /времени

Выберите «Настройки» → «Date/Time».


Вращайте кнопку (M) для настройки и нажмите ее для подтверждения.

После подтверждения нажмите и удерживайте кнопку (M) в течение 2 секунд, чтобы сохранить изменения и выйти из экрана меню.



Проверка версии устройства

В экранном меню выберите «Настройки» → Version.



Выбор языка

В экранном меню выберите «Настройки» → Language. Выберите язык из списка, в котором имеется 10 позиций на двух страницах.



Основные характеристики

Изделие	NVB 036 PRO	NVB 036RF PRO
Увеличение	6X – 36X	
Объектив	диаметр 50 мм/F0,9	
Угловое поле зрения	7°	10°
Диоптрийная коррекция	± 6	± 5
Сенсор	1/2,8"CMOS до 120Гц, чувствительность в ночное время 0,0015 люкс	
OLED-дисплей	Размер по диаг. 0,39" (10 мм), разрешение 1024x 768	
Цвета дисплея	6 вариантов	
Запись видео	до 2560x1440@30 (QHD)	
Съемка фото (разрешение)	5360 x 3008 (16,12 Мп)	
Видеовыход (кабель)	HDMI 1080P	
Электронный стабилизатор изображения	Да	
Карта памяти micro-SD	до 512 GB (FAT32/exFAT)	
WiFi	Есть, просмотр видео и фото с помощью iOS/Android APP	
Расстояние между окулярами	60 -71 мм	
Рабочие температуры	- 30°C ... + 50°C	
Тип батареи	CR123A*4(3В) или аккумуляторы CR123A (3.7В)*4	
Срок работы батареи (ИК-подсветка выключена, 20°C)	5 час	4,5 час
Внешнее питание	USB Type-C =5В 2А	
Размеры (Д * Ш * В)	190 X 126 X 70 мм	
Вес (без батарей)	0.8 кг	
Резьбовое отверстие для установки на штатив	1/4"	

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА (для модели с индексом RF)

Измерение расстояния		10 м ... 1200 м
Точность измерения		< 400 м (± 1 м); > 400 м (± 0.4%)
Тип лазера		905 нм (Класс 1, безопасно для глаз)

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

Дальность наблюдения (1/4 луны, ИК включен)	0.8 ~ 400 м
Дальность наблюдения (полная луна)	0.8 ~ 1200 м
ИК-подсветка	850, 940 нм /1 Вт
Эффективная дальность действия ИК	3 уровня (200 м ~ 650 м)
ИК-фильтр	Встроенный, автоматический

Комплектация

- Цифровой бинокль ночного видения – 1 шт.
- Карта памяти Micro-SD 32Гб – 1 шт.
- Картридер USB – 1 шт.
- Кабель USB-C – 1 шт.
- Кабель HDMI – 1 шт.
- Материал для очистки оптики – 1 шт.
- Ремешок для бинокля – 1 шт.
- Кейс для хранения – 1 шт.
- Подарочная коробка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

Хранение, техническое обслуживание и утилизация

Хранить изделие следует в упаковке производителя в сухом отапливаемом помещении.

Транспортировка в упаковке производителя возможна любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, а также от попадания и воздействия влаги.

Отработанные или вышедшие из строя электрические и электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому их следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Все аккумуляторы и батареи следует утилизировать отдельно от бытового мусора, в специальных местах сбора, назначенных правительственными или местными органами власти.

Для получения более подробных сведений об утилизации батарей и аккумуляторов, а также вышедших из строя электрических и электронных изделий обратитесь в муниципальную администрацию.


Отказ от ответственности

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием и эксплуатацией Устройства в соответствии со всеми приведенными здесь предостережениями и рекомендациями.

Как только вы начнете использовать Устройство, мы можем считать, что вы прочитали, поняли, одобрили и приняли инструкции, описания, рекомендации, все условия использования и содержания Устройства.

Пользователи обещают использовать Устройство на законных основаниях и нести ответственность за возможные последствия.

Компания не несет солидарной ответственности за любые последствия, наступившие вследствие использования этого продукта.





Veber[®]
Optical vision expert

veber.ru